

AGULHA ADMISSAO FS220 11101215100	A agulha juntamente com a bóia tem como objetivo controlar a entrada de combustível no carburador
AMORTECEDOR 3,6 MS260 11217909904	Serve para absorver a vibração do equipamento, evitando passar para o operador
AMORTECEDOR MS260 11217909901	Serve para absorver a vibração do equipamento, evitando passar para o operador
AMORTECEDOR MS260/382 11217909912	Serve para absorver a vibração do equipamento, evitando passar para o operador
ARRASTADOR MS260 11216473100	Haste de ferro responsável em passar a aceleração do gatilho até o carburador
ARRUELA PRESSAO FS160/220 (LAMINA) 41287131600	Arruela de pressão é utilizada entre porcas e parafusos para diminuir o desgaste causado pela vibração nas peças da máquina
AVENTAL LONA 1,00X0,60 S/ EMENDA AZUL/PRETO	Avental térmico em tecido de algodão com camada impermeabilizante, com tiras de próprio tecido nas laterais e no pescoço, costura com linha de para-aramida, sem forro
CABEÇOTE CORTE P/ FIO NYLON ROÇAD GASOL 32-2 - 40027102198 KA85R	Implemento acoplável na máquina para o corte de grama atrás de um cordão de nylon
CABEÇOTE CORTE P/ FIO NYLON ROÇAD GASOL 42-2 FS160/220 40037102122	Implemento acoplável na máquina para o corte de grama atrás de um cordão de nylon
CABO ACELERADOR FS160/220/290 41191801103	Cabo de aço flexível responsável em passar a aceleração do gatilho até o carburador
CABO ACELERADOR ROÇADEIRA KA85/HT75 41371801107	Cabo de aço flexível responsável em passar a aceleração do gatilho até o carburador
CAPA COBERTURA MOTOR FS220 41190840900	Capa responsável pela proteção do motor, evitando contato e queimaduras
CARBURADOR BG86 42411200627	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARBURADOR BR600 4282/11 42821200611	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARBURADOR FS-160/220 41191200602	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARBURADOR KA85/HT75/FS85 41371200637	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARBURADOR KA85R 41371200639	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARBURADOR MOTOSSERRA MS260 11211200621	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível

CARBURADOR MS170 C1QS137 11301200606	É responsável por providenciar a mistura de ar e combustível, sempre na proporção correta para que o motor funcione da melhor forma possível
CARCAÇA TANQUE FS220 41193500800	Aonde fica armazenado o combustível juntamente com o óleo 2T da máquina
CARCAÇA TANQUE MS260 11213500834	Aonde fica armazenado o combustível juntamente com o óleo 2T da máquina
CHAVE VELA/FENDA MOTO SERRA 13X19XF 11298903401	Ferramenta que auxilia a retidada de peças da máquina
CHAVE VELA/TORX MOTO PODA/ROÇAD LAT GAS 41288903400	Ferramenta que auxilia a retidada de peças da máquina
CILINDRO C/ PIST 37MM MS170 11300201207	responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela. O pistão se move para cima e para baixo no cilindro quando o motor está trabalhando.
CILINDRO C/ PISTÃO 38MM FS220 41190201204	responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela. O pistão se move para cima e para baixo no cilindro quando o motor está trabalhando.
CILINDRO C/ PISTÃO 40MM FS290 41190201208	responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela. O pistão se move para cima e para baixo no cilindro quando o motor está trabalhando.
CILINDRO C/PIST 35-MM FS-160 41190201203	responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela. O pistão se move para cima e para baixo no cilindro quando o motor está trabalhando.
CINTO SUSTEN DUPLIO OMBRO ROÇADEIRA FS160/220 41197109001	desenvolvido para operações intensas de roçadeiras, com alças preenchidas com espuma para evitar escoriações no operador, regulagens de altura e aperto.
EMBREAGEM COMPL FS220.... 41191602001	é essencial para o funcionamento correto da roçadeira, garantindo a transmissão adequada de potência do motor para a lâmina de corte.
EMBREAGEM COMPL KA85 41371602000	é essencial para o funcionamento correto da roçadeira, garantindo a transmissão adequada de potência do motor para a lâmina de corte.
ENGRENAGEM TRANSMISSAO (IMPLEMENTO FS) FS220 41286400106	implemento cujo faz parte da máquina, que é acoplado o cabeçote de nylon ou a lamina de corte no mesmo.
FAÇA ROÇADEIRA GASOLINA 350MM F20 0965 FS 160/220	é indicada para tarefas como corte de grama, capim e gramíneas, além de limpeza e manutenção de terrenos com mato alto
FAÇA ROÇADEIRA GASOLINA 350MM F25 0964 KA85R	é indicada para tarefas como corte de grama, capim e gramíneas, além de limpeza e manutenção de terrenos com mato alto

FACA0 SABRE 30CM 3/8 1,3MM (R) MS170 30050004805	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 40CM ,325 1,6MM (R) P/ MS260	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 40CM ,325 1,6MM (R) P/ MS260 30030086813	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 40CM 3/8 1,3MM (R) MS250	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 40CM 3/8 1,3MM (R) MS250 30050004813	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 40CM 3/8 1.6MM (R) 30F MS382 30030019413	serve como guia para a corrente.
FACA0 SABRE 50CM 3/8 (D) 36RM (36F) MS460 30030019221	serve como guia para a corrente.
FILTRO AR FS80/85/KA85 41371242801	responsavel por não deixar o motor aspirar sujeira para admissão.
FILTRO AR MULTIFUNCIONAL KA85R 41371242800	responsavel por não deixar o motor aspirar sujeira para admissão.
FILTRO AR FS220 41191201600	responsavel por não deixar o motor aspirar sujeira para admissão.
FILTRO AR SOPRADOR BR600 42821410300	responsavel por não deixar o motor aspirar sujeira para admissão.
FILTRO AR ADICIONAL FS160 A FS220 41191410300	responsavel por não deixar o motor aspirar sujeira para admissão.
FIO NYLON 3MM C/ 312M QUADRADO AMARELO 00009303800	é indicada para tarefas como corte de gramíneas
JOGO PECAS CARBURADOR KA85R 42290071060	reparo de carburador
JOGO PINHAO TRANSMISSAO FS220 41286407303	responsavel por passar a tração da haste que vem do motor para o conjunto de corte
LIMA MOTO PODA 3,2 X 150 56057713206	responsavel por afiar a corrente da motosserra
MOTO PODA	responsavel por afiar a corrente da motosserra
LIMA MOTO PODA 4 X 200-MM 56057714006 MS170 A 250	responsavel por afiar a corrente da motosserra
LIMA MOTO SARRA 4,8 X 200-MM CORRENTE 3/8 56057714806 MS260	responsavel por afiar a corrente da motosserra
LIMA MOTO SERRA CORRENTE 5,2 X 200 56057715206 MS460	responsavel por afiar a corrente da motosserra

LIMA PARA ENXADA	responsavel para afiar o corte da enxada
LUVA MULTITATO NYLON PRETA	luva para proteção das maos
LUVA TANQUE KA85/120/BT45 00009890516	peça que liga o reservatorio do tanque a mangueira que sai do carburador
LUVA TUBO EIXO/ENGRENAGEM FS220 41197917200	peça que segura a haste e a engrenagem do motor
MOLA C/ HASTE KA85R 00009980612	mola que auxilia na partida da maquina
OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR	oculos de proteção visual
PA DE LIXO QUADRADA ALUMINIO COM CABO	usado para carregar lixo.
PARAFUSO PRISIONEIRO M8 11386642400 MS260	parafuso que segura o cabeçote ao motor
PERNEIRA TIPO CANELEIRA 5 TALAS	proteção para as pernas contra bichos e acidentes
PINHAO CORRENTE MOTO SERRA .325 7D MS260/310 0006421231	peça responsavel por passar a tração do motor para a corrente da motosserra
PINHAO CORRENTE MOTO SERRA MS170/MS250 11236402003	peça responsavel por passar a tração do motor para a corrente da motosserra
PISTAO 34-MM C/ ANEIS FS80/KA85 41370302010	pistão é responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela.
PISTAO 38MM FS220 41190302003	pistão é responsável por converter a energia liberada durante o processo de combustão em trabalho mecânico e transferi-la como torque para o virabrequim, através do pino de pistão e da biela.
POLIA KA85 C/ MOLA RECUO 41371901100	peça que auxilia na partida da maquina
PORCA P/ ROÇADEIRAS FS 220	responsavel por segurar a face de corte
PRATO GIRATORIO LIMITADOR NYLON FURO 16- MM 4816	suporte que limita a face pegar no chão
PROTECTOR FACIAL INCOLOR	Proporcionam proteção total da face e dos olhos de acordo com a sua adequação e área de uso
RASTELO TIPO VASSOURA PLASTICO COM CABO	serve para recolher a grama cortada, folhas que caem com o vento e outros detritos presentes no gramado.
RETENTOR KA85/120/BT121 964010031195	o retentor é um elemento de vedação com função de reter óleos, graxas, sujeiras e demais fluidos em um sistema com eixos. Dessa forma, protegem o sistema de uma contaminação que prejudique o trabalho da máquina

ROLO CORRENTE MOTO SERRA .325 1,6-MIM 26 RS (VALOR P/ FACA) 36390001840	é responsável por fazer o corte na madeira.
ROLO CORRENTE MOTO SERRA 1/4 1,1-MIM 71PM3 (VALOR P/ FACA) 36700001200	é responsável por fazer o corte na madeira.
ROLO CORRENTE MOTO SERRA 3/8 1,1-MIM 61PM3 (VALOR P/ FACA) 36100001640	é responsável por fazer o corte na madeira.
ROLO CORRENTE MOTO SERRA 3/8 1,3-MIM 63PM PICCO MICRO (VALOR POR FACA) 35230001640	é responsável por fazer o corte na madeira.
ROLO CORRENTE MOTO SERRA 3/8 1,6-MIM 36RS (VALOR P/ FACA) 35140001640	é responsável por fazer o corte na madeira.
SILENCIADOR DO ESCAPAMENTO MS260 11211400802	peça que abafa o barulho emitido pelo motor
TAMPA ARANQUE KA85R 41371900400	responsável por não deixar a gasolina vazar do reservatório do tanque
TAMPA ARRANQUE FS220 41191900401	responsável por não deixar a gasolina vazar do reservatório do tanque
TAMPA FILTRO AR KA85/FS85 41371410500	responsável por não deixar a gasolina vazar do reservatório do tanque
TESOURA PODA LAMINA METALICA COM CABO PLASTICO	usada para a realização da poda em galhos